



- a. siūlių skiedinys: **Spiralankermörtel M20** (art. 1028)
arba: **Spiralankermörtel M30** (art. 1030)
- b. spiralinis ankeris: **Spiralanker** (art. 4331) Ø6, (art. 4334) Ø8
- c* mineralinis mūro papildymo skiedinys: **RM** (art. 0750)
- d* siūlių remontas: **FM SAN** (art. 1061)
arba: **FM NB [basic]** (art. 1035)
- e. poliuretalinė virvė: **Rundchnure** (art. 4260)
- f. takus mineralinis užpildymo skiedinys: **BSP 3** (art. 0312)

*naudojama kaip paliekamas atviras mūras

Svarbu:

Kruopščiai išvalykite siūlę, sudrėkinkite vandeniu.

Užtepkite pirmąjį **Spiralankermörtel** skiedinio sluoksnį.

Įspauskite **Spiralanker** ir užtepkite antrąjį **Spiralankermörtel** skiedinio sluoksnį.

Šis brėžinys neapima visų techninių šios temos aspektų. Išsamią informaciją apie taikymą ir gaminio specifikacijas rasite galiojančiuose techniniuose aprašymuose.

Trūkimų remontas, panaudojus spiralinius ankerius

RT-ZR.001a